

## LES CONNEXIONS ÉLECTRO POUR LES JACUZZIS

LES JACUZZIS DE LA SÉRIE MAGIC, FLY, CINEMA ET D'AUTRES EN BESOIN D'UN CABLE DE CONNEXION DE FIL PAR 5. CEUX-CI DOIVENT AVOIR CHAQUE-UN PAR VEINE 2,5 MILLIMETRE CARRÉ ÉPAISSEUR.

EN PLUS EST ÉGALEMENT UN FIL DE TERRE SUPPLÉMENTAIRE RECOMMANDÉ DE 6 MILLIMETRE CARRÉ. COMME CA UNE MISE À LA TERRE ASSURE LA REDONDANCE.

EST FIXÉ AVEC UN CONDUCTEUR 16A 3-PLI PASSE NOTAMMENT ISOLATEUR NEUTRE. UN 20A GFCI OST EST ABSOLUMENT NÉCESSAIRE !

LE JACUZZI A BESOIN 380 - 400V SUR 3 PHASES DE 16 AMPÈRES ET LA LIGNE ZÉRO ET LA TERRE.

POUR L'INSTALLATION DU SIGNAL TV IL FAUDRA UTILISER UN CABLE TV ORDNAIRE (BOITE DE JONCTION STANDART AVEC D). CERA FIXÉE AU BUT DU CABLE COMME MURAL VERSION ET EN SUITE MONTÉ PAR NOS SOINS DANS LE BOITIER INTÉRIEUR.

TOUS LES CABLES DOIVENT MESURER 3 METRES! RACORDEMENTS AUX CANALISATIONS OU LIGNE D'ALIMENTATION FIXE SONT PAS UTILES.

NOUS RESTONS A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES VOS QUESTIONS.

